

<p>1. 演練前確認印機印完不需補版後再執行單機備援動作。</p> <p>2. 程式啟動前先更新以下檔案。</p> <p>3. 單機上程式啟動後，若有舊的生產計劃請先刪除並清機。</p>	
<p>Director 請先關閉 Enging</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換 Pef 的版型 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請將單機的→C 碟→Arkitex→Director→Config→Pef 資料夾內的檔案全部刪除。 2. 將新的『.pmt』版型拷貝放入。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換 Components 的背景影像 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請將單機的→C 碟→Arkitex→Director→Components 資料夾內的檔案全部刪除。 2. 將新的背景影像檔案拷貝放入。
<p>Producer 按 Stop 停止 producer 服務</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換墨控的版型(此項高雄不做) <ol style="list-style-type: none"> 1. 請將單機的→D 碟→Arkitex→ ProducerFolders→Templates→資料夾內的檔案全部刪除 2. 將新的 26 吋『.xml』版型拷貝放入。
<p>EPMPlanner</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 需更新報別設定 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請將單機的→D 碟→EPMPlanner→報別設定資料夾→內換成新的檔案 2. 請將單機的→D 碟→EPMPlanner→主程式換成新的檔 3. 通知台北匯新的報別設定給 EPMPlanner

4. 以上檔案更新後，請務必再檢查確認是否與主機的檔案相同。

5. 測試作業完成後請單機一定要清機再回復主機作業。